





ČESKY

A Postup změny frekvence

 Každé tlačítko může být přiřazeno na jinou frekvenci.

B Legenda LED

C Signalizace LED během vysílání na rozdílných frekvencích

Při vysílání na frekvenci 868,35 MHz LED zhasne 1 sekundu po puštění tlačítka.

Při vysílání na frekvenci 433,92 MHz LED zhasne okamžitě po puštění tlačítka.